

Kurzanleitung Medientechnik

(ZHG 007-011, 103-105)

Medientechnik einschalten

Touchpanel berühren.

Auf „Medientechnik einschalten“ tippen.

Medientechnik einschalten

Hörsaal PC

Pultrechner und Smartpodium einschalten

Maus und Tastatur befinden sich unter dem Rednerpult

Anmeldung:

Benutzername: gwdg\username

Oder: ug-student\name.vorname

Passwort: *****

Notebook (optional)

An die verfügbaren Anschlüsse anschließen (HDMI & VGA)

Falls Ton wiedergegeben werden soll bitte HDMI Kabel benutzen oder beim VGA das Audiokabel einstecken.

Auswahl der Projektion

Einzelprojektion: Nutzung des mittigen HD-Beamers

Doppelprojektion: Nutzung der beiden seitlichen Beamer


⇒ Hiermit werden Sie die/den Beamer zur Anzeige des PC/Notebooks/Dokumentenkamera einschalten.

⇒ Beim Abspielen von Audio und Videodateien, achten Sie bitte, darauf dass Sie die richtige Audioquelle (PC/Notebook) unter „Audio“ ausgewählt haben, um den Ton im Hörsaal wiedergeben zu können.



Mikrofone einschalten

Hinweis: Falls die Mikrofone nicht funktionieren, kontrollieren Sie die Stummschaltung



Dokumentenkamera (optional)

Schalten Sie die Dokumentenkamera bei Bedarf ein!

Wenn Sie **durchsichtige Folien** verwenden, schalten Sie bitte links am Geräte die Hintergrundbeleuchtung ein.



Medientechnik ausschalten!

Drücken Sie dazu die rote Taste **„Ende“** auf dem Touchpanel, um den Beamer auszuschalten bevor Sie den Raum verlassen.

Ändern Sie bitte nichts an der Verkabelung!

Störungen bitte unter der Telefonnummer **1171** melden!

Hausmeister: **4480**



Für detaillierte Anleitungen und zusätzliche Informationen QR-Code scannen